



Označ.	SCHÉMA	POPIS	místn.	CELKEM
DR 301	 <p>sv.dveří1320/2870 nutno přeměřit</p>	<p><b>repase stávajících dveří včetně zárubně</b></p> <p>popis:  dveře kazetové dvoukřídlové otvíravé  zárubeň- masivní rámová obložková profilovaná  křídla- rámová kazetová (čtyři kazety na výšku)  provedení: pod krycím nátěrem  kování: dveřní panty ocelové dobové s bambulkovým zakončením,pod krycím nátěrem  klika dobová mosazná včetně zdobených štítků (poškozená funkce)  dveřní zástrč-horní dolní zadlabané v křídle</p> <p>popis repase:  odstranit staré krycí nátěry  prověřit stav dřeva popřípadě vyměnit poškozené části  zatmelit,přebrousit,nanést 2x základní nátěr, 2x vrchní krycí nátěr  <b>odstín nutno dodržet dle stávajících již repasovaných dveří v předchozích etapách</b>  kování:  odstranit krycí nátěry,prověřit funkci popřípadě opravit či nahradit nefunkční části  nanést antikorózní základní nátěr, 2x vrchní krycí nátěr odstín dle dveřních křídel  mosazné prvky vyčistit a přeleštit</p> <p><b>doplnit nový dřevěný dubový práh</b></p>	m.306 1ks	1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	místn.	CELKEM
DR 302	 <p>sv.dveří1040/2850 nutno přeměřit</p>	<p><b>repase stávajících dveří včetně zárubně</b></p> <p>popis:  dveře kazetové jednokřídlové otvíravé  zárubeň- masivní rámová obložková profilovaná  křídla- rámová kazetová (čtyři kazety na výšku)  horní dvě kazety s prosklenou výplní  provedení: pod krycím nátěrem  kování: dveřní panty ocelové dobové s bambulkovým zakončením,pod krycím nátěrem  klika dobová mosazná včetně zdobených štítků (poškozená funkce)  dveřní zástrč-horní dolní zadlabané v křídle  zasklení: sklo vzorované,zalištované</p> <p>popis repase:  odstranit staré krycí nátěry  prověřit stav dřeva popřípadě vyměnit poškozené části  zatmelit,přebrousit,nanést 2x základní nátěr, 2x vrchní krycí nátěr  <b>odstín nutno dodržet dle stávajících již repasovaných dveří v předchozích etapách</b>  zasklení: prověřit stav skla, popřípadě vyměnit za nové (nutno dodat vzorek k odsouhlasení)  kování:  odstranit krycí nátěry,prověřit funkci popřípadě opravit či nahradit nefunkční částí  nanést antikorózní základní nátěr, 2x vrchní krycí nátěr odstín dle dveřních křídel  mosazné prvky vyčistit a přeleštit</p> <p><b>doplnit nový dřevěný dubový práh</b></p>	m.301 1ks	1